

Austausch Gurtkassette CLASSIC & EXTEND

Sicherheitswarnung

Bitte vor Austausch sorgfältig lesen. Die Beltrac® Gurtkassette könnte Verletzungen verursachen. Tragen Sie immer eine Sicherheits-Schutzbrille, wenn Sie mit auf Zug gespannten Federn arbeiten.

Gurtkassetten-Ausbau:

1. Aufkleber abziehen
2. Die beiden (2) mit Pfeilen gekennzeichneten Schrauben lösen. (Achtung: Lösen Sie NICHT die anderen Schrauben. Das Öffnen der Feder/Gurt-Schrauben könnte die auf Zug gespannte Feder lösen und zu Verletzungen führen.)
3. Den Gurt etwa 5 bis 8 cm aus der Kassette heraus ziehen.
4. Die Gurtkassette gerade nach oben aus dem Pfosten heraus ziehen.

Gurtkassetten-Einbau:

1. Den Gurt etwa 5 bis 8 cm aus der Kassette heraus ziehen.
2. Die Kassette auf die Schrauben-Öffnungen im Inneren des Pfostens hin ausrichten und den Gurt in die Nut einsetzen. Vgl. Bild 1.
3. Die Gurtführung in die Nut der Extrusion einsetzen.
4. Die Kassette und die Gurtführung in den Pfosten einfügen.
5. Den Gurt prüfen, indem er langsam in die Kassette zurückgeführt wird.
6. Die beiden (2) Schrauben einlegen und befestigen. Den Aufkleber wieder anbringen.

